



サイレントミニ 故障かなと思ったら

電源を入れてから十分な時間が経過していますか？

本製品は通常冷却温度を 7~8°C に設定しております。

7~8°C に達するまでに要する時間は、コンセントを差し込み本機搭載のスイッチ（庫内右上）を ON にしてから約 1 時間半程となります。

※2012 年以前製造の製品には ON/OFF スイッチがありません。

扉が完全に閉まった状態で使用していますか？

扉が完全にしまっていないと冷えにくいだけでなく、外気が侵入し霜ができる原因となります。

庫内背面に霜や水滴がついていないかをご確認ください。ついている場合、故障の原因となりますので拭き取ってください。

《冷却温度確認方法》

庫内背面にございますセミコンダクター部分（長方形の板の部分）または背面板を触ってご確認ください。本機で最も冷えを確認しやすい部分です。

ご不明点等ございましたらご購入いただきました販売代理店へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。